



RIPSTAAL UTFORINGSGIPSPLATE®



BRUKSANVISNING

 **Ripstaal**
CONSTRUCTION PRODUCTS



RIPSTAAL UTFORINGSGIPSPLATE®

TOTALLØSNINGEN FOR RASKT
OG PENT UTFORINGSRESULTAT

6 eenvoudige stappen

Mål lengden og bredden til utforingen og lag utforingsgipsplaten og overgangsprofilen etter mål.

1

Lim overgangsprofilen mot karmen og plasser utforingsgipsplaten i profilen.

2

Sprut inn et ikke-ekspanderende monteringslim eller limskum bak utforingsgipsplaten. Bruk en vinkelhake og et vater til å sørge for at utforingsgipsplaten står vinkelrett på karmen.

3

Når monteringsskummet er herdet kan skjøtene mellom utforingsgipsplatene og mellom gipsplatene og vinduskarmen gjøres ferdig med kitt.

4

Veggene på sidene av utforingen kan nå gipses. Det er ikke nødvendig å gipse selve utforingen

5

Utforingsgipsplaten kan sluttbehandles med så godt som alle dekorative materialer. Se bruksanvisningene til de aktuelle produktene for eventuelle krav til grunning.

6

 **Ripstaal**
CONSTRUCTION PRODUCTS