



**RIPSTAAL DAGKANTGIPSPLAAT®**



**ISTRUZIONI PER LA LAVORAZIONE**

 **Ripstaal**  
CONSTRUCTION PRODUCTS



# RIPSTAAL DAGKANTGIPSPLAAT®

LA SOLUZIONE COMPLETA PER  
LA RIFINITURA RAPIDA ED  
ACCURATA DEGLI SPIGOLI A GIORNO.

## 6 facili passi

Misurate la lunghezza e la larghezza dello spigolo a giorno e tagliate su misura il pannello "Dagkantgipsplaat" ed il profilo di fissaggio.

**1**

Attaccate il profilo al telaio ed inserite il pannello "Dagkantgipsplaat" nel profilo.

**2**

Applicate una colla spray o una schiuma adesiva non espansiva sul retro del pannello "Dagkantgipsplaat". Con l'aiuto di una squadra ed una bolla, controllate che il pannello "Dagkantgipsplaat" sia perfettamente in squadra rispetto al telaio.

**3**

Quando la schiuma adesiva si è indurita, sigillate le fughe tra i diversi pannelli e tra i pannelli "Dagkantgipsplaat" ed il davanzale.

**4**

Ora è possibile stuccare le pareti ai lati degli spigoli a giorno.  
Gli spigoli stessi non hanno bisogno di essere stuccati.

**5**

Il pannello in cartongesso può essere rifinito con praticamente tutti i materiali decorativi.  
Verificate se i prodotti scelti per la rifinitura necessitano di trattamenti di fondo.

**6**

 **Ripstaal**  
CONSTRUCTION PRODUCTS