



PLAQUE POUR JOUE DE FENÊTRE RIPSTAAL®



INSTRUCTIONS DE MONTAGE



PLAQUE POUR JOUE DE FENÊTRE RIPSTAAL®

LA SOLUTION INTÉGRALE POUR UNE FINITION RAPIDE ET NETTE DES JOUES DE FENÊTRE

En 6 étapes simples

Mesurez la longueur et la largeur de la joue de fenêtre et sciez la plaque en plâtre et le profilé de raccord à la taille voulue.

1

Collez le profilé de raccord contre le chambranle de fenêtre et insérez la plaque pour joue de fenêtre dans le profilé.

2

Enduisez le dos de la plaque pour joue de fenêtre de colle ou de mousse de montage qui ne se dilate pas. À l'aide d'une équerre et d'un niveau d'eau, placez la plaque pour joue de fenêtre à angle droit par rapport au chambranle.

3

Une fois que la mousse de montage a pris, effectuez les joints des raccords entre la plaque pour joue de fenêtre et l'appui de fenêtre avec du mastic silicone.

4

Les murs de chaque côté de la joue de fenêtre peuvent ensuite être enduits de plâtre. Cela n'est pas nécessaire pour la joue de fenêtre.

5

La plaque pour joue de fenêtre peut être recouverte de pratiquement n'importe quel produit de décoration. Consultez le mode d'emploi des produits concernés pour savoir si une couche d'apprêt est nécessaire.

6

 **Ripstaal**
CONSTRUCTION PRODUCTS