



RIPSTAAL DAGKANTGIPSPLAAT®



VERWERKINGSINSTRUCTIE

 **Ripstaal**
CONSTRUCTION PRODUCTS



RIPSTAAL DAGKANTGIPSPLAAT®

DE TOTAALOPLOSSING VOOR EEN
SNELLE EN NETTE AFWERKING
VAN DE DAGKANTEN

6 eenvoudige stappen

Meet de lengte en de breedte van de dagkant op en maak de Dagkantgipsplaat en het aansluitprofiel op maat.

1

Plak het aansluitprofiel tegen het kozijn en plaats de Dagkantgipsplaat in het profiel.

2

Spuit de achterzijde van de Dagkantgipsplaat in met een montage- of lijmschuim die niet uitzet. Zorg ervoor, met behulp van een winkelhaak en een waterpas, dat de Dagkantgipsplaat haaks op het kozijn staat.

3

Wanneer het montageschuim is uitgehard, dienen de naden tussen de Dagkantgipsplaten onderling, alsook de naden tussen de Dagkantgipsplaat en de vensterbank te worden afgekit.

4

De wanden aan de zijden van de dagkant kunnen nu worden gestukadoord.
De dagkant zelf hoeft niet.

5

De Dagkantgipsplaat kan worden afgewerkt met vrijwel alle decoratieve materialen.
Bekijk de verwerkingseisen van de desbetreffende producten voor eventuele gronderingen.

6

 **Ripstaal**
CONSTRUCTION PRODUCTS